








アップスタンド組立説明書

■ 内容物

【A】 支柱×4 	【B】 下段フレーム×4 	【C】 上段フレーム×4 
【F】 下段ラック(2)×1 	【D】 補強プレート×8 	【G】 キャスター×4 
【E】 下段ラック(1)×1 	【H】 取付ネジ×64 	【I】 キャスター 締め付けスパナ ×1 

■ 組立



※付属のネジを使用して、【A】～【D】の部品を全て取り付けるまで、ネジを最後まで締めきらないようにしてください。途中でネジが入らなくなる場所が出ることがあります。

① 支柱と下段の組立

【A】と【B】をネジでとめます。
※コの字の向きに注意！

② 上段の組立

【C】をネジでとめます。
※コノ字の向きに注意！

③ 補強プレートの取り付け

【D】をネジでとめます。

④ ネジの本締め

ネジを全て最後まで締めます。

⑤ キャスターの取り付け

キャスターを手で締め込み、最後に付属のスパナを使用して本締めします。

⑥ 下段ラックの組立

【E】と【F】の切欠きを組み合わせ、架台下段の切欠きに乗せます。